



FAGGIOLATI PUMPS[®] S.p.A.

www.faggiolatipumps.it

ISO 9001:2000

UNI EN ISO 14001:2004



TEST ERMETICITÀ A DEPRESSIONE

VACCUM TEST

1.26 min

Tutte le macchine vengono testate con la prova di ermeticità per verificare eventuali errori di assemblaggio e o difetti di fusione.

This test is carried out to check the proper assembly of the pump and the porosity of the surface by removing the air completely from the pump chamber.



Macchina a depressione per controllare perdite d'aria
Electronically control device used for depressurizing



Inserimento presa di pressione cavo elettrico
Close the cable



Inserimento presa di pressione su camera olio e motore
Place nozzle on the motor casing and oil-chamber



Collegamento tubi aria
Connect pneumatic hose



Avvio macchina inizio depressione
Switch on the Depressurizing Device



Controllo variazioni di pressione all'interno della macchina
Inspect for any variations of internal pressure

GRAZIE PER L'ATTENZIONE
THANKS FOR YOUR
ATTENTION

www.faggiolatipumps.it

altre informazioni e filmati sono disponibili
For more information & videos visit:
www.faggiolatipumps.it/video